



USB-Update- Anweisungen für SYNC 1

Installation der Software

Einfach USB-Stick vorbereiten, Software auf die Festplatte herunterladen und entpacken.

Folgen Sie den Anweisungen unten, um die Software in Ihrem Fahrzeug zu installieren und Ihr SYNC-System zu aktualisieren.

Diese Anweisungen werden Ihnen helfen, Ihr SYNC 1.1 System mit der neuesten Software-Version zu aktualisieren.

Das USB-Update wird über das SYNC-Menü im System installiert. Beim USB-Update darf es zu keiner Unterbrechung kommen und der Motor muss über die gesamte Dauer laufen, um eine durchgehende Stromversorgung sicherzustellen.

Im Zuge des Updates können die Einstellungen für über Bluetooth gekoppelte Geräte gelöscht werden. In diesem Fall müssen Sie Ihre mobilen Geräten anschließend erneut koppeln.

Ungefähre Dauer des Updates: 20 Minuten

Dateigröße: Kann bis zu 2 GB betragen

Wenn Sie bei der Installation weitere Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie Ford bitte über die Kontaktseite auf der Website oder wenden Sie sich an Ihren Ford Partner vor Ort, der Ihnen gerne weiterhelfen wird.

(Hierfür können Arbeitskosten anfallen).



Eine Idee weiter



Bitte laden Sie die Datei auf Ihren Computer herunter und bereiten Sie den USB-Stick wie folgt vor:

1. Bitte vergewissern Sie sich, dass Ihr USB-Stick eine Speicherkapazität von mindestens 2 GB hat
2. Bitte formatieren Sie den USB-Stick vor dem Update mit FAT/FAT32 (nicht exFAT/ nicht NTFS)

Bitte beachten Sie, dass durch die Formatierung alle Daten gelöscht werden, die auf dem USB-Stick gespeichert sind

Um die Datei zu entpacken, können Sie Programme wie WinZip, WinRAR oder 7zip verwenden.

3. Navigieren Sie zu der heruntergeladenen Datei auf Ihrem Computer.
4. Entpacken Sie die Dateien auf dem höchsten Niveau (im obersten Verzeichnis) Ihres USB-Sticks
5. Ziehen Sie den USB-Stick aus Ihrem Computer und nehmen Sie ihn in Ihr Fahrzeug mit.
6. Starten Sie den Motor des Fahrzeugs, um eine durchgehende Stromversorgung während des Updates zu gewährleisten
7. Verfügt Ihr Fahrzeug über eine Start-Stopp-Automatik, schalten Sie diese aus, um sicherzustellen, dass der Motor ununterbrochen laufen wird.
8. Schalten Sie das Radio ein

9. Stecken Sie den USB-Stick mit den Update-Dateien in den USB-Anschluss Ihres Fahrzeugs
10. Drücken Sie auf Menü und wählen Sie „SYNC-Einstellungen“ mit der OK-Taste aus
11. Drücken Sie auf den Abwärtspfeil, um zu „Auf SYNC installieren“ zu navigieren und wählen Sie die Funktion aus
12. „SYNC-Installation starten“ wird angezeigt
13. Wählen Sie über die linke Displaytaste „Ja“ aus
14. Zunächst wird „SYNC-Datei wird installiert“ angezeigt und danach „SYNC startet neu“
15. Eine Sprachansage wird Sie informieren, dass die Installation vorgenommen wird.
16. Ab jetzt wird das Menü „SYNC-Einstellungen“ 20 Minuten lang angezeigt. Bitte drücken Sie in dieser Zeit nicht auf eine Taste und schalten Sie nicht das Fahrzeug aus.
17. Wenn die Installation beendet ist, hören Sie eine weitere Sprachansage. Diese informiert Sie, dass die Installation beendet ist, und das System wird erneut starten.
18. Anschließend wird „Installation abgeschlossen“ angezeigt und es wird ungefähr zwei Minuten dauern, bis der Normalbetrieb wieder aufgenommen wird.

Nach dem Abschluss des Updates in Ihrem Fahrzeug wird eine Log-Datei (auf Ihrem USB-Stick) erstellt. Bitte senden Sie diese Log-Datei über die Upload-Seite an uns, damit wir wissen, dass Ihre Systeminstallation erfolgreich war.



Eine Idee weiter



Wie formatiere ich meinen USB-Stick?

So überprüfen Sie, ob Ihr USB-Stick formatiert ist

Mac-Anwender

1. Verbinden Sie Ihr USB-Laufwerk mit dem USB-Anschluss Ihres Computers.
2. Finder öffnen
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihr USB-Laufwerk und wählen Sie „Informationen abrufen“
4. Unter Format sollte der Format-Typ angezeigt sein.

PC-Anwender

1. Verbinden Sie Ihr USB-Laufwerk mit dem USB-Anschluss Ihres Computers.
2. Öffnen Sie „Mein Computer“
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihr USB-Laufwerk und wählen Sie „Eigenschaften“.
4. Unter Datei-System sollte der Format-Typ angezeigt sein
5. Wenn Ihr USB-Laufwerk nicht mit dem richtigen Typ formatiert ist, müssen Sie es entweder manuell mit dem richtigen Typ formatieren oder ein anderes USB-Laufwerk benutzen.



Eine Idee weiter